








CUBO III

メッシュ土量・運土計算システム




三角網高さ計算に対応、更に計算速度を飛躍的に向上！
農地業務、宅地造成、ダム建設など土量計算を必要とする技術者必携のシステム。




✓ 運土ブロック作成・運土計画

メッシュ枠より運土計画用ブロックを作成し、土量の移動を行います。
土量移動は、自動計算が可能です。
堆積ポイントも作成でき、堆積ポイントに集められた土量からの移動も出来ます。
移動編集では、経由ポイントも設けることが出来ます。




✓ 高さ・土量による段彩表示

高さ、切土・盛土量で色別にメッシュ枠を表示します。




✓ メッシュ枠の土量計算

土量の計算方法は、「1点法」「4点平均法」「4点柱状法」から選択できます。




✓ 堆積ポイントの仕様

実際の工事内容に合わせる為の堆積ポイントを作成できます。
切土を堆積させたり、運搬経路を指定するための作業ポイントの指定、盛土を分散移動させる為のポイントとして使用します。




✓ メッシュ段彩

メッシュ点の高さ、メッシュ土量データを色別に表示します。



✓ 高さの編集

メッシュ点の高さを編集します。



●動作環境

OS Microsoft® Windows10 / Windows8/8.1 / Windows7 (各 OS 全て日本語版 32bit/64bit)

記憶媒体 HDD 10GB 以上推奨

メモリー 4GB 以上推奨

プロセッサ Intel Core i3 以上または AMD A8 以上推奨

ディスプレイ 1024×768 以上の解像度推奨

※インストール時に CD-ROM ドライブを使用します。 ※USB プロテクター用に USB 規格 1.1 準拠のポートを 1 つ使用します。

※Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国またはその関連会社の商標です。

※インテルおよび Intel Core は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。 ※AMD は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。



URL www.miraisystem.jp/

株式会社 未来システム工房

本社 〒065-0022 北海道札幌市東区北 22 条東 3 丁目 1-35
ハイテクビル・さっぽろ 141



Tel 011-792-5211 Fax 011-792-5555

関東営業所 〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天 1-15-3

ビズサークル千葉駅前オフィス 33 号

静岡営業所 〒421-1215 静岡県静岡市葵区羽鳥 5 丁目 14-37

大阪オフィス 〒533-0014 大阪府大阪市東淀川区豊新 3 丁目 13-7-202

九州オフィス 〒811-3103 福岡県古賀市中央 3 丁目 7-8